



Konfigurationsanleitungen für

A1Mobil Start
aonMobil
A1 Mobil Start Business
BusinessMobile



Konfigurationsparameter UMTS, EDGE, GPRS und GSM

WAP Profil Name:	A1 Mobil Start
Startseite:	http://start.aon.at
IP-Adresse:	194.48.124.134
Port:	9201 für WAP 1.x bzw. 8001 für WAP 2.x
Verbindungstyp:	kontinuierlich
Verbindungssicherheit:	aus
Authentisierungstyp:	normal
Benutzername:	mobile@aon.at
Kennwort:	ppp
APN/Zugriffspunkt:	aon.at

(Wichtig: Bei BusinessFlex / A1 Mobil Start Breitband
Business SIM-Karte lautet der APN: aon.data)

Wenn Ihr Telefon kein GPRS unterstützt:

Anwahlnummer:	+43664684000
Übertragungsart:	Daten
Datenruftyp:	ISDN
Ü-Geschwindigkeit:	9600



Konfigurationsparameter MMS UMTS, EDGE, GPRS und GSM

WAP Profil Name:	A1 Mobil Start MMS
Startseite/MMS Service Center:	http://mmsc.aon.at
IP-Adresse:	194.48.124.134
Port:	9201 für WAP 1.x bzw. 8001 für WAP 2.x
Verbindungstyp:	Kontinuierlich
Verbindungssicherheit:	aus
Authentisierungstyp:	normal
Benutzername:	mobile@eon.at
Kennwort:	ppp
APN/Zugriffspunkt:	mms.aon.at

Wenn Ihr Telefon kein GPRS unterstützt:

Anwahlnummer:	+43664684000
Übertragungsart:	Daten
Datenruftyp:	ISDN
Ü-Geschwindigkeit:	9600



Konfigurationsparameter

A1 Mail Konto

Kontoname:	A1 Mail
Posteingangsserver:	Standard: pop.a1.net (POP Protokoll) Alternativ: imap.a1.net (IMAP Protokoll)
Postausgangsserver:	smtp.a1.net
Benutzername:	A1.9xxxxxxxxx (A1Benutzername) bzw. aon.9xxxxxxxxx (aonBenutzername)
Passwort:	Ihr persönliches Mailbox-Passwort

Konfigurationsparameter

A1 Mailboxen Business (A1 Business Kombi) E-Mail Konto

Kontoname:	A1 Business Mail
Posteingangsserver:	bpop.A1.net
Postausgangsserver:	bsmtp.A1.net
Authentifizierung Ausgangsserver:	ja
Derselbe Benutzername und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails:	ja
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Passwort:	Ihr persönliches E-Mail Kennwort